

Gebruikshandleiding Mobiël werkplatform met dubbele toegang (PEB)



Algemeen

- Het mobiel werkplatform met dubbele toegang (PEB) is een verrijdbaar platform met dubbele toegang dat kan gebruikt worden door 2 operatoren (max 250kg).
- Ze is conform aan de veiligheidsverordening nr. 2004-924 van 1 september 2004.
- Ze is te gebruiken voor een maximale belasting van 250kg.
- Het platform is voorzien van 2 automatische deurtjes en 2 stabilisatoren met scharniervoeten om een absolute stabiliteit op de werf te waarborgen.
- De 2 wieltjes zorgen voor het gemakkelijk en veilig transporteren van het platform.
- Het platform wordt geleverd in kit en de duidelijke montagehandleiding maakt de montage eenvoudig.

Gamma en eigenschappen

Diepte treden	100mm
2 niet-dragende wielen	diam 125 mm
Werkbelasting	250kg
Gedemonteerd geleverd (eenvoudige en snelle montage)	

Ref.	Treden	Platform-hoogte	Werk-hoogte	Breedte platform	Lengte platform
PEB3	2 x 3	0,75m	2,75m	0,55m	1,25m
PEB4	2 x 4	1,00m	3,00m	0,55m	1,25m
PEB5	2 x 5	1,25m	3,25m	0,55m	1,25m
PEB6	2 x 6	1,50m	3,50m	0,55m	1,25m
PEB7	2 x 7	1,75m	3,75m	0,55m	1,25m

Aanbevelingen

- Zorg ervoor dat u lichamelijk in staat bent te werken met een ladder of werkplatform. Wanneer u medicatie neemt die uw reactiviteit kan aantasten of bij alcohol- of drugsgebruik, wordt het gebruik van een ladder of werkplatform gevaarlijk.
- Na ontvangst en voor elk gebruik kijkt u na of alle onderdelen aanwezig zijn en goed werken.
- Bij aanvang van elke werkdag gaat u na dat het werkplatform niet beschadigd is en dat het veilig kan worden gebruikt wanneer u op het punt staat ze te gebruiken.
- Bij professioneel gebruik van het werkplatform is een periodieke controle verplicht.
- Gebruik NOOIT een kapot werkplatform.
- Ga na of het werkplatform geschikt is voor de beoogde taak.
- Voor elk gebruik verwijdt u het vuil van het werkplatform, zoals natte verf, modder, olie of sneeuw.
- De werkplatforms moeten op een stabiele, horizontale en niet gladde ondergrond worden geplaatst zodat ze niet kunnen wegglijden of omvallen.
- Verplaats een werkplatform NOOIT wanneer er iemand op staat of ze in een verhoogde stand staat.
- Ga eerst na of er gevaar voor elektrocutie aanwezig is. De aluminium werkplatforms zijn elektrische geleiders. Werk niet in de nabijheid van elektriciteitskabels. Zie er altijd op toe dat de flexibele stroomkabel van uw elektrisch apparaat niet beschadigd is.

Gebruik van het werkplatform

- Onderwerp het werkplatform niet aan een last (personen + materiaal) van niet meer dan 250kg.
- Houd u altijd met één hand aan het werkplatform vast terwijl u naar boven gaat of naar beneden komt.
- Ga naar boven of kom naar beneden met het gezicht naar het werkplatform toe gedraaid.
- Draag stevige schoenen tijdens het werken met het werkplatform.
- Het gebruikte gereedschap tijdens werken op een werkplatform moet licht en gemakkelijk te hanteren zijn.
- Verplaats nooit een werkplatform wanneer er zich nog iemand op bevindt.
- Sta nooit tegelijkertijd met meer dan 2 personen op het werkplatform.
- Controleer geregeld het draagbare klimmateriaal op aanwezigheid van defecten zoals vervorming of slijtage.
- Laat zo snel mogelijk elk defect aan het draagbare klimmateriaal door gespecialiseerd personeel herstellen.
- Voor elk gebruik spant u indien nodig de schroeven aan.

Lijst van de vervangingsonderdelen

- 1 scharniervoeten
- 2 wielen (set van 2 wielen)



Montagehandleiding

1



Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn: 1x platform met leuning, 2x aansluitbalken, 2x stabilisatoren, 2x trappen

2



Monteer 1 trap aan één kant

3



Controleer of alle boutopeningen goed uitgelijnd zijn.

4



Span de onderste bout aan met de vleugelmoer naar buiten.

5



Monteer de tweede trap op dezelfde wijze als de eerste.

6



Breng de aansluitbalken aan. Houd er rekening mee dat de gaten voor de stabilisatoren excentrisch werden aangebracht. Bevestig ze aan de gaten op het platform. De vleugelmoeren moeten naar de buitenkant toe worden gemonteerd.

7



Bevestig de stabilisatoren aan de zijkant tussen de langsligger van het platform en het middelste gat van de aansluitbalk. Op dergelijke wijze gemonteerd kan de stabilisator naar beneden schuiven.

8





Het werkplatform is klaar voor gebruik.